

四、可能发生故障及排除方法

故障	产生原因	排除方法
1. 接电后电机不转	1.电源线断 2.开关接触不良 3.电机损坏	1.修复电线 2.退公司修复 3.退公司修复
2. 电机转泵无输出	1.有可能Φ3 销子脱落	装上销子

五、注意事项

- 1. 新购或长期搁置电机在使用前必须用 500 伏兆欧表测量机壳与电源线之间对地电阻不小于 7 兆欧方可使用。
- 2. 请注意将电动机存放在干燥，清洁，通风，无腐蚀场合。
- 3. 本产品自开票日起泵体保用期 6 个月，电机保用期 3 个月（人为损坏例外）。如自行拆装本产品概不负责修理。超过保用期，如有损坏，本公司承担修理业务。

附件: 电刷 1 付
服务热线: 021- 66122785
传真: 021- 66122785, 021-54939059
业务联系: 13636437288, 13611929010
公司地址: 1. 古美路 718 弄 46 号 402 室
厂区地址: 2. 上海锦秋路 1505 弄桥岗路 8 号 C-127
网址: www.tlongm.com

铤 龙

使用说明书



上海铤龙电气技术有限公司

尊敬的用户：

感谢您使用本公司产品，请您在使用前先仔细阅读使用说明书。以便保证安全，方便使用。

一、特点及用途

本产品采用双重绝缘串激电动机为动力。（同时也符合GB3883.1—83 手持式电动工具的安全标准）泵体具有结构合理、轻型、美观、牢固耐用、效率高、维修方便等优点。

本泵完全配用本公司生产电动机。有了优秀的动力心脏，泵就可以轻松工作。

本泵适用于工矿企业、商店、酒店、饮料厂、油料厂等各种对泵体无腐蚀的液体。

二、安全使用维护说明

- 1. 使用电压，不得大于铭牌上规定电压 10%
- 2. 使用前必须检查电线无损伤，电机无损坏方可使用。
- 3. 禁止在特殊环境如湿热，腐蚀性气体的场合使用
- 4. 不得将电源线任意接长或调换。不能拿电源线提电机。不能与油、热源接触，防止电源线表面擦破，扎坏等现象。
- 5. 若电刷磨损火花大，可以打开刷盖重新装入电刷。按原样装好刷盖。然后重复第 4 条。
- 6. 本泵不宜空运转，抽吸完毕即停泵。

三、主要性能参数				
型号	CYB-1	CYB-2	CYB-3	CYB-4
泵体材质	不锈钢	铝合金	不锈钢	铝合金
规格	Φ50×1000	Φ50×1000	Φ40×1000	Φ40×1000
电压	AC220±10%	AC220±10%	AC220±10%	AC220±10%
频率 HZ	50-60	50-60	50-60	50-60
输入功率 W	1100	1100	750	750
额定转速 r / min	8500	8500	10000	10000
排量 L/min	120-250	120-250	100-200	100-200
扬程 m	≥7	≥7	≥7	≥7
重量 (Kg)	17	16	15	14
配套电机	HCCB-1100	HCCB-1100	HCCB-750~550	HCCB-750~550